



EcoPUC A

A pneumatikus szivattyúk kijelzőegysége

Üzemeltetési útmutató

MCU00002HU, V04

F30300001, F30300002, F30300003

www.durr.com



A dokumentummal kapcsolatos információk

Jelen dokumentum a termék helyes használatát írja le.

- Minden egyes tevékenység előtt olvassa el a dokumentumot.
- A dokumentum álljon készen a használatra.
- A terméket csak a teljes műszaki dokumentációval együtt adja tovább.
- Mindig tartsa be az összes biztonsági utasítást, kezelési utasítást és előírást.
- Az ábrák eltérhetnek a műszaki kiviteltől.

A dokumentum érvényességi területe

Ez a dokumentum a következő termékeket írja le:

F30300001 Eco PUC A (Basic)	
F30300002 Eco PUC A RA (Basic Plus)	
F30300003 Eco PUC A RA BUS (Advanced)	

Együtt érvényes dokumentumok

- MPU00002* **Eco**Pump HP (vízszintes dugattyús szivattyú) üzemeltetési útmutatója
- MPU00003* **Eco**Pump VP (függőleges dugattyús szivattyú) üzemeltetési útmutatója
- MPU00022* EcoPump VP (függőleges dugattyús szivattyú) üzemeltetési útmutatója
- MPU00026* EcoPump VP (függőleges dugattyús szivattyú) üzemeltetési útmutatója
 - A dokumentum változatban egy csillag (*) jelzi a nyelv változat rövidítését.

Forródrót és kapcsolat

Amennyiben kérdései vannak vagy műszaki információkra van szüksége, forduljon a kereskedőhöz vagy a forgalmazó partneréhez.



TARTALOMJEGYZÉK

1	Termékáttekintés	5
	1.1 Áttekintés	. 5
	1.2 Rövid leírás	5
2	Biztonság	5
	2.1 Megjegyzések ábrázolása	5
	2.2 Rendeltetésszerű használat	5
	2.3 Biztonsági jelölés	. 6
	2.4 Személyek szakképesítése	6
	2.5 Személyes védőfelszerelés	. 7
3	Felépítés és működés	7
	3.1 Felépítés	. 7
	3.2 Előoldal	. 8
	3.3 Hátoldal	8
	3.4 Belülnézet	. 8
	3.5 Profbusz PA	. 8
	3.6 Pneumatikus egység	9
4	Szállítás, a csomag tartalma és raktá-	
	rozas	9
	4.1 Kicsomagolás	9
	4.2 A csomag tartalma	10
	4.3 A csomagolóanyag kezelése	10
	4.4 Tárolás	10
	4.5 Szállítás	10
5	Szerelés	10
	5.1 Biztonsági utasítások	10
	5.2 Felszerelés	10
	5.2.1 Elem behelyezése	10
	5.2.2 Kijelzőegység felszerelése	12
	5.3 Csatlakoztatás	12
	5.3.1 Kijelzőegység földelése	12
	5.3.2 Reed kapcsoló csatlakoztatása	12
	5.3.3 Feszültségellátás csatlakoztatása	13
	5.3.4 Sűrítettlevegő-ellátás csatlakozta- tása	14
6	Megielenítés	15
•	6 1 Kazalői és kijalzőalamak	15
	6.2 Menük	16
	6.2.1 Áttekintés	16
	6.2.2 Főmenü	17
	6.2.3 Tényleges paraméterek	17
	624 Flőírt paraméterek	17
	6.2.5 Karbantartás	20
7	Üzembe belvezés	21
1	7 1 Piztonoági utocítácok	21
	1.1 DIZIUHSAYI ULASILASUK	21

	7.2 Általános utasítások7.3 üzembe helyezés	22 22
	7.3.1 Üzemi paraméterek beállítása	22
8	Üzemelés	22
	8.1 Biztonsági utasítások	22
	8.2 Általános információk	22
	8.3 Bekapcsolás	23
	8.4 Kikapcsolás	23
	8.5 Feszültség-ellenőrzés	23
	8.6 Szíváttyú légtelenítése	24
9	Tisztítás	24
	9.1 Biztonsági utasítások	24
	9.2 Tisztítás	24
10	Karbantartás	25
	10.1 Biztonsági utasítások	25
	10.2 Karbantartási terv	25
11	Üzemzavarok	25
12	Leszerelés és ártalmatlanítás	25
	12.1 Biztonsági utasítások	25
	12.2 leszerelés	26
	12.2.1 Sűrítettlevegő-ellátás leválasztása	26
	12.2.2 Reed kapcsoló leszerelése	26
	12.2.3 Profibus PA leszerelése	27
	12.2.4 Kijelzőegység leszerelése	27
	12.2.5 Elem eltávolítása	28
	12.3 Ártalmatlanítás	29
13	Műszaki adatok	29
	13.1 Méretek és súly	29
	13.2 Csatlakozások	29
	13.3 Üzemelési körülmények	30
	13.4 Teljesítményértékek	30
	13.5 Sűrített levegő minősége	30
	13.6 Típustábla	30
	13.7 Üzemi- és segédanyagok	30
14	Pótalkatrészek, szerszámok és tarto- zékok	31
	14.1 Pótalkatrészek	31
	14.2 Szerszámok	31
	14.3 Tartozék	31
	14.4 Megrendelés	31
15	Index	32
	Függelék	35
		20
	R Profibusz folyamatadatok	30 37
		57



С	Profibusz szokásos paraméterei	39
D	Csatlakoztatási vázlat	40



1 Termékáttekintés

1.1 Áttekintés



1. ábra: Áttekintés

- 1 Kezelőfelület
- 2 Csatlakozás a Reed kapcsolós közelítés érzékelőhöz
- 3 Profibusz-PA csatlakozás
- 4 Vezérlőlevegő-csatlakozás
 - A (3) csak az F30300003 változatnál található meg.
 - A (4) csak az F30300002 és F30300003 változatnál található meg.

1.2 Rövid leírás

Az **Eco**PUC A (a továbbiakban "kijelzőegység") az ipari lakkozó berendezések pneumatikus szivattyúival használható kijelzőegység.

A kiviteltől függően a kijelzőegység egy Reed kapcsolós közelítésérzékelővel, egy vezérlőszeleppel és egy Profibus PA csatlakozóval rendelkezik 😓 3.1 "Felépítés".

2 Biztonság

2.1 Megjegyzések ábrázolása

Ebben az útmutatóban a következő utasításokkal találkozhat:



Olyan magas kockázatú helyzetek, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálos balesethez vezetnek.

🕂 FIGYELEM!

Olyan közepes kockázatú helyzetek, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethetnek.

NIGYÁZAT!

Olyan alacsony kockázatú helyzetek, amelyek könnyű sérülésekhez vezethetnek.

FELHÍVÁS!

Olyan helyzetek, amelyek anyagi károkhoz vezethetnek.

\bigcirc KÖRNYEZET!

Olyan helyzetek, amelyek környezeti károkhoz vezethetnek.

További információk és ajánlások.

2.2 Rendeltetésszerű használat

Használat

A kijelzőegységet ipari lakkozó berendezésekben való használatra terveztük. A kijelzőegységgel a következő termékek felügyelhetők:

- EcoPump HP
- EcoPump VP

A kijelzőegység az oldószerbázisú és vízbázisú gyúlékony, folyékony bevonóanyagokat szállító dugattyús szivattyú löketeinek és kettős löketeinek rögzítésére szolgál.

A kijelzőegység az 1. és 2. robbanásveszélyes zónák területein használható.

A kijelzőegység csak a műszaki adatoknak megfelelő körülmények között használható 🗞 13 "Műszaki adatok".

A kijelzőegység csak a Profibus PA engedélyezett csatlakozási paraméterein belül alkalmazható (csak az F30300003 esetén érvényes) 🗞 13.2 "Csatlakozások".



A kijelzőegységet az **Eco**Pump HP és **Eco**Pump VP modellekkel való használatra fejlesztették ki. A Dürr Systems csak az engedélyezett komponensek használatát javasolta:

- Közelítésérzékelő Reed kapcsolóval
- Áramkorlátozás a Profibus PA felé

A bevonóanyag a IIB robbanásbiztonsági csoportnak felel meg. A bevonóanyagnak nem szabad alumíniummal kémiai reakcióba lépnie.

Rendellenes használat

A kijelzőegység nem rendeltetésszerű használata esetén sérülésveszély áll fenn.

Rendellenes használat pl.:

- A 0. robbanásveszélyes zónák területein való használat
- Erős töltést kialakító folyamatok végzése a kijelzőegység közelében
- A ház földelése nélküli üzem
- Eredeti alkatrészek és eredeti pótalkatrészek módosítása
- Szakképzetlen személy által végzett kezelés \$\& 2.4 "Személyek szakképesítése"
- A Dürr Systems által nem engedélyezett komponensek használata

Ex-jelölés

🕢 II 2G Ex ib IIB T4

- II II. készülékcsoport: minden területre, kivéve a bányászatot
- 2G 2. készülékkategória gáz halmazállapotú robbanásveszélyes légkörhöz
- Ex A termék a következő gyújtásvédelmi módnak felel meg.
- ib Gyújtásvédelmi mód: gyújtószikramentesség A készülék az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában használható.
- IIB Robbanásbiztonsági csoport
- T4 Hőmérsékletosztály

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma

TPS 16 ATEX 41626 007 X

2.3 Biztonsági jelölés

A biztonsági jelölés a ház hátsó oldalán található.



2. ábra: Biztonsági jelzések

- 1 Figyelmeztető útmutatás
- 2 Figyelmeztető jelzés

2.4 Személyek szakképesítése

FIGYELEM!

Elégtelen szakképesítés

Amennyiben a veszélyeket nem megfelelően mérik fel, akkor súlyos vagy halálos sérülések történhetnek.

- Csak megfelelő szakképesítésű személyekkel szabad munkát végeztetni.
- Bizonyos munkák esetén kiegészítő képesítés szükséges. A szakszemélyzet szükséges kiegészítő képesítést a "+" szimbólum jelöli.

Jelen dokumentum az ipari és műszaki szakszemélyzetnek szól.

Gépész

A műszerészt kifejezetten arra a munkaterületre képezték ki, amelyen dolgozik.

A műszerész továbbá ismeri a következőket:

- Irányelvek, szabványok és a technika szabályai
- Helyi adottságok
- Helyi munkavédelmi előírások

A műszerész a berendezéseken és az alkatrészeken a következő munkálatokhoz rendelkezik megbízással:

- Felszerelés
- Karbantartás
- Ápolás
- Leszerelés

Kezelő

A kezelőt kifejezetten arra a munkaterületre képezték ki, amelyen dolgozik.

A kezelő továbbá ismeri a következőket:

Helyi munkavédelmi előírások



A kezelőt az alábbi feladatok elvégzésével bízták meg:

- A berendezés/termék kezelése és felügyelete.
- Intézkedések kezdeményezése üzemzavarok esetén.
- A berendezés/termék tisztítása.

Tisztítószemélyzet

A tisztítószemélyzet az üzemeltetőtől rendszeres oktatásokat kap, melyek tartalma:

- A termék kezelése
- Tisztítószerszámok kezelése
- Tisztítószerek kezelése
- Helyi munkavédelmi előírások

Villanyszerelő

A villanyszerelők szakszerűen szerelik, telepítik, tartják karban és javítják az elektromos berendezéseket.

A villanyszerelő továbbá ismeri a következőket:

- Irányelvek, szabványok és a technika szabályai
- Helyi adottságok
- Elektromos berendezések és azok terhelési határai
- Helyi munkavédelmi előírások

+ robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

A szakember a különböző szakterületek ismeretén felül ismeri a robbanásveszélyes környezetben való munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezéseket és biztonsági óvintézkedéseket is.

2.5 Személyes védőfelszerelés

Robbanásveszélyes területeken történő munkavégzés esetén viseljen az EN 1149-5 szabvány előírásainak megfelelő védőruházatot, a kesztyűket is beleértve. A viselt cipőnek meg kell felelnie az ISO 20344 és az IEC 61340-4-3 szabvány követelményeinek. Az átmeneti ellenállásnak nem szabad meghaladnia a 100 M Ω értéket.

A munkálatok során viselje az előírt személyi védőfelszerelést. Biztosítsa a következő személyi védőfelszereléseket:



Antisztatikus biztonsági lábbeli

Védi a lábat a zúzódásoktól, a leeső alkatrészektől és a csúszós padlón való elcsúszástól.

Ezenkívül az antisztatikus biztonsági lábbelik az elektrosztatikus töltések elvezetésével csökkentik elektrosztatikus feltöltődést.



Munkavédelmi ruházat

Testhez simuló munkaruha alacsony szakítószilárdsággal, szűk ujjakkal és kiálló részek nélkül.

3 Felépítés és működés

3.1 Felépítés

A kijelzőegységnek három változata van:

Megnevezés és anyagszám	Csatlakozások	Feszültségellátás	Funkciók/kijelzések
Eco PUC A F30300001	 Közelítésérzékelő Reed kapcso- lóval 	 Elem 	Szállítási mennyiségKopásfelügyelet
Eco PUC A RA F30300002	 Közelítésérzékelő Reed kapcso- lóval Vezérlőlevegő 	 Elem 	Szállítási mennyiségKopásfelügyelet
Eco PUC A RA BUS F30300003	 Közelítésérzékelő Reed kapcso- lóval Vezérlőlevegő Profibus PA 	 Elem (csak meg- szakítható busz- csatlakozásnál) Profibus PA 	Szállítási mennyiségKopásfelügyelet



3.2 Előoldal



3. ábra: Elülső oldal

- 1 Kijelző
- 2 FEL gomb
- 3 LE gomb
- 4 OK gomb
- 5 ESC gomb
- 6 Elem kijelzője
- 7 Állapotjelző LED

3.3 Hátoldal



- 4. ábra: Hátoldal
- 1 Csavarok
- 2 Rögzítő szögvas
- 3 Tömítés
- 4 Vezérlőlevegő bemenet (F30300002 és F30300003)
- 5 Vezérlőlevegő kimenet (F30300002 és F30300003)
- 6 Profibusz-PA csatlakozás (F30300003)
- 7 Csatlakozás a Reed kapcsolós közelítés érzékelőhöz

3.4 Belülnézet



- 5. ábra: Belső nézet
- 1 Csavarok
- 2 Fóliabillentyűzet csatlakozása
- 3 Elem
- 4 Tömítés
- 5 Szeleptömítés
- 6 Vezérlőszelep (F30300002 és F30300003)
- 7 Profibus PA csatlakozó (F30300003)
- 8 Csatlakozó a Reed kapcsolós közelítésérzékelőhöz

3.5 Profbusz PA

Csak az F30300003 változatra érvényes

A mester egységen állíthatók be azok a buszparaméterek, amelyek minden csatlakoztatott készülékre érvényesek.

A buszparaméterek alapértelmezett beállításai
 ♣ 13.4 "Teljesítményértékek"

A kijelzőegység készülékprofilja egy törzsadatfájlban (Gerätestammdaten-Datei, GSD) szerepel. A készülékprofil legyen bekötve a mester egységhez. Ezáltal a mester egység megkapja a készülékkel kapcsolatos általános információkat, pl. hogy a kijelzőegység milyen adatformátumot vár.

A kijelzőegység egy DPv0 szolga, és a DPv0 adatokat támogatja.

Adatcsere

A Profibus-adatcsere leírását lásd a függelékben: 🗞 " Profibusz adatcsere"



3.6 Pneumatikus egység



6. ábra: Pneumatikus egység



7. ábra: Vázlatos ábrázolás

A pneumatikus egység a kijelzőegység és a szivattyúegység közé telepítendő. A pneumatikus egység egy (1) 5/2 munkaszeleppel rendelkezik. Az (1) munkaszelep gondoskodik arról, hogy a szivattyú elegendő sűrített levegővel legyen ellátva. Az (1) munkaszelepre azért van szükség, mert a kijelzőegység (2) 3/2 utas vezérlőszelepe nem tudja elengedő sűrített levegővel ellátni a szivattyút.

4 Szállítás, a csomag tartalma és raktározás

4.1 Kicsomagolás

Személyzet:

Kezelő

Védőfelszerelés:

- Munkavédelmi ruházat
- Antisztatikus biztonsági lábbeli
- Ellenőrizze a kijelzőegység csomagolásának sértetlenségét.
 - Sérülés esetén feltétlenül értesítse az ügyfé-Iszolgálatot ∜ "Forródrót és kapcsolat".

2. VESZÉLY!

Robbanásveszély a feltöltődéssel rendelkező fóliák miatt a robbanásveszélyes térben

A kijelzőegység csomagolófóliáit:

- A robbanásveszélyes területekre történő belépés előtt távolítsa el.
- Az üzembe helyezés előtt távolítsa el.

💚 KÖRNYEZET!

Környezeti károk a helytelen hulladékkezelés miatt!

- Őrizze meg a csomagolóanyagot raktározáshoz ás szállításhoz.
- Ellenőrizze a kicsomagolt kijelzőegység sértetlenségét.
- 5. Szállítsa a kijelzőegységet az összeszerelés helyére.



4.2 A csomag tartalma

A szállítmány a következő komponenseket tartalmazza:

- Kijelzőegység
- Elem
- Közelítésérzékelő Reed kapcsolóval
- Rögzítő szögvas az EcoPump VP vagy az EcoPump HP szivattyúhoz
- Átvételkor ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát és sértetlenségét.

4.3 A csomagolóanyag kezelése

KÖRNYEZET!

Hibás hulladékkezelés

A hibásan kezelt csomagolóanyag környezeti károkat okozhat.

- A szükségtelenné vált csomagolóanyagokat környezetbarát módon kezelje hulladékként.
- Vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési előírásokat.

4.4 Tárolás

A tárolási hellyel kapcsolatos követelmények:

- Ne tárolja a szabadban.
- Tárolja száraz és pormentes helyen.
- Ne tegye ki agresszív közegek hatásának.
- Védje a napsugárzástól.
- Kerülje a mechanikus rázkódásokat.
- Hőmérséklet: -30 °C 65 °C
- Relatív páratartalom: 35% 90%

A kijelzőegység tárolása előtt vegye ki az elemet a házból 🗞 12.2 "leszerelés".

4.5 Szállítás

Személyzet:

- Gépész
- Védőfelszerelés:
- Munkavédelmi ruházat
- Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

- Minden tömlő és vezeték el van távolítva 4 12.2 "leszerelés".
- Le van szerelve a kijelzőegység b 12.2 "leszerelés".

- A szállításhoz használja az eredeti csomagolást. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, a csomagolás teljesítse a következő követelményeket:
 Messzemenő védelem a rázkódás ellen
 - Védelem a szennyezés ellen
 - Védelem a nedvesség ellen

5 Szerelés

5.1 Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

Elektrosztatikus feltöltődés miatti robbanásveszély

A ház elektrosztatikusan feltöltődhet. Az elektrosztatikus kisülés szikrákat képezhet. Ezek a szikrák robbanásveszélyes környezetben robbanás gyújtóforrásai lehetnek. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- A szigetelő réteggel nem rendelkező házat csavarozza össze egy földelt fém alkatrésszel.
- A szereléshez ne használjon műanyag alátéteket (pl. gumiütközőt).
- A szigetelt alkatrészekre tilos bármit felszerelni.
- Viselje az előírt védőfelszerelést.

FIGYELEM!

A kijelzőegységen végzett munkálatok miatti robbanásveszély

Ha robbanásveszélyes környezetben végez munkálatokat a kijelzőegységen, tüzet vagy robbanást idézhet elő. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

 A kijelzőegységen csak a műhelyben, a robbanásveszélyes zónákon kívül végezzen munkálatokat.

5.2 Felszerelés

5.2.1 Elem behelyezése

FIGYELEM!

Robbanásveszély elemcsere miatt

Ha az elemet robbanásveszélyes környezetben cseréli ki, tüzet vagy robbanást idézhet elő. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

 Az elemet a robbanásveszélyes zónán kívül cserélje le..



Sérült elem által okozott tűz- és robbanásveszély

A sérült elemek tüzet vagy robbanást okozhatnak. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Óvja az elemeket a mechanikai hatásoktól, például ütközésektől, ütésektől vagy lezuhanástól.
- Távolítsa el a sérült elemeket a házból.
- A sérült elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa.
- Az alábbiak utalnak az elem sérülésére:
 - Felpúposodott elemek
 - Torzult elemek
 - Gázokat kiengedő vagy kifolyt elem
 - Síkos vékony réteg az elemen
 - Külső lerakódások a pólusok területén
- Csak védőkesztyűvel nyúljon a síkos vagy kifolyt elemhez.

Szennyeződés miatti robbanásveszély

Ha a kijelzőegység már nem megfelelően tömített, szennyezések kerülhetnek a készülék belsejébe. A készülék belsejében (pl. a kártyán) lévő szennyezés rövidzárat okozhat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ne használja robbanásveszélyes területeken a tömítetlen kijelzőegységet.
- Cserélje ki a sérült tömítéseket.
- Ha a készülék belseje szennyezett, a kijelzőegységet csak a Dürr Systems vállalattal tisztíttassa meg \$\$ "Forródrót és kapcsolat".

Robbanásveszély sérült kártya miatt

Amikor elemet cserél, a kártya megsérülhet. A kártyán lévő sérülések rövidzárlatot okozhatnak. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Elemcsere közben ne érjen a kártyához.
- Ahhoz, hogy a kártya ne sérüljön meg, ESD védőintézkedésekre van szükség.

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.



- 8. ábra: A készülék hátoldala
- 1. Csavarja ki az (1) csavarokat a ház (2) fedeléből.
- 2. Vegye le a ház (2) fedelét és a (3) tömítést.



- 9. ábra: Elem behelyezése
- 3. O Az elem specifikációját lásd: ৬ 14.1 "Pótal-└── katrészek".

Az (5) elemet ferdén helyezze a (4) pólusra.

- 4. Nyomja az elemet lefelé a (6) elemházba.
- A beszerelés előtt ellenőrizze, nem sérült-e a tömítés. Ha sérült a tömítés, használjon új tömítést.
- 6. Helyezze fel a házra a (3) tömítést és a ház (2) fedelét.
- 7. Szorosan csavarja be az (1) csavarokat.



5.2.2 Kijelzőegység felszerelése

VIGYÁZAT!

A kijelzőegység lezuhanása

Ha nem szereli fel a kijelzőegységet a szivattyúra, a kijelzőegység lezuhanhat. A kijelzőegység kizárólag támasztással való elhelyezése nem engedélyezett. Ez sérüléseket okozhat.

- Rögzítő szögvasakkal szerelje fel a kijelzőegységet a szivattyúra.
- Viselje az előírt védőfelszerelést.

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.



- 10. ábra: Rögzítő szögvas felszerelése
- 1. A (3) csavarokkal szerelje a (2) rögzítő szögvasat a kijelzőegységre.
 - A rögzítő szögvason lévő (1) furatok segítségével szerelheti fel a kijelzőegységet az
 EcoPump HP vagy az EcoPump VP szivattyúra.
- 2. Szerelje fel a kijelzőegységet a szivattyúra.
 - A szereléssel kapcsolatos további információkat az EcoPump HP vagy az EcoPump VP üzemeltetési útmutatóiban találja & "Együtt érvényes dokumentumok".

5.3 Csatlakoztatás

5.3.1 Kijelzőegység földelése

FIGYELEM!

Elektrosztatikus kisülés okozta szikrák

Ha az a kijelzőegység nincs megfelelően földelve vagy meghibásodott a potenciálkiegyenlítés, az alkatrészek elektrosztatikus feltöltődésére kerülhet sor. Az elektrosztatikus kisülés szikraképződéssel járhat, ami robbanékony légtérben tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Gondoskodjon a Kijelzőegység előírásszerű földeléséről.
- Ellenőrizze a földelőkábel csatlakozását.
- Mérje meg az átmeneti ellenállást.

Személyzet:

- Villanyszerelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

- Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.
- 1. Földelje a kijelzőegységet:
 - A szivattyú csatlakozójával
 - Külön földelővezetékkel, ha nem használ szivattyút.

Földelés ellenőrzése

 Végezze el és dokumentálja az átmeneti ellenállást.

5.3.2 Reed kapcsoló csatlakoztatása

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.





11. ábra: Reed kapcsoló csatlakoztatása

FIGYELEM!

A nem megfelelő pótalkatrészek miatti robbanásveszély

Ha az ATEX irányelvek előírásait nem teljesítő pótalkatrészeket használ, akkor azok a robbanékony légkörben robbanásokat okozhatnak. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Kizárólag a Dürr Systems által forgalmazott, Reed kapcsolóval rendelkező közelítésérzékelőt használjon.
- 1. A (2) Reed kapcsolóval rendelkező közelítéskapcsolót nyomja az (1) hüvelybe.

Az EcoPump HP vagy az EcoPump VP csatlakoztatásának kialakítási módját lásd a hozzájuk tartozó üzemeltetési útmutatókban ♣ "Együtt érvényes dokumentumok".

5.3.3 Feszültségellátás csatlakoztatása

Személyzet:

- Villanyszerelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány
- Védőfelszerelés:
- Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.

Feszültségellátás elemről

- 1. Helyezze be az elemet ^t⇔ 5.2.1 "Elem behelyezése".
 - ⇒ Csatlakoztatva van a feszültségellátás.

Feszültségellátás a Profibus PA egységen keresztül

Csak az F30300003 változatra érvényes



- 12. ábra: Profibus PA csatlakozó bekötése
- 2. A Profibus PA csatlakozódugót nyomja az (1) hüvelybe.

A Profibus PA tápegység kiválasztásakor vegye figyelembe a csatlakoztatási paramétereket \$\% 13.2 "Csatlakozások".

⇒ Csatlakoztatva van a feszültségellátás.



5.3.4 Sűrítettlevegő-ellátás csatlakoztatása

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.



- 13. ábra: Pneumatikus egység
- 1. Csatlakoztassa a pneumatikus egységet a szivattyúra.

- A szivattyú csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat a szivattyú üzemeltetési útmutatóban találja, lásd: ♣ "Együtt érvényes dokumentumok".
- 2. A tömlőt csatlakoztassa a pneumatikus egység (1) vezérlőlevegő-bemenetére.
- 3. A tömlőt csatlakoztassa a pneumatikus egység (2) vezérlőlevegő-kimenetére.



- 14. ábra: Kijelzőegység
- 4. A tömlőt csatlakoztassa a kijelzőegység (3) vezérlőlevegő-kimenetére.
- A tömlőt csatlakoztassa a kijelzőegység (4) vezérlőlevegő-bemenetére.
 - ⇒ Csatlakoztatta a sűrítettlevegő-ellátást.
 - A pneumatikus egység csatlakoztatási változatát lásd: 🗞 "Csatlakoztatási vázlat"



6 Megjelenítés

6.1 Kezelői és kijelzőelemek

Kezelőelemek



15. ábra: Kezelőelemek

Tétel	Gomb	Működés	Példa
1	FEL	Növelés Felfelé	Érték növelése.Az előző menü betöltése.
2	LE	Csökkentés Lefelé	Érték csökkentése.A következő menü betöltése.
3	ОК	Nyugtázás	 Menü kiválasztása. Érték nyugtázása. Hibaüzenet nyugtázása.
4	ESC	Vissza	 Bevitel megszakítása. Váltás a következő legmagasabb menü- szintre.



Kijelzőelemek



16. ábra: Kijelzőelemek

- 1 Kijelző
- 2 Elem
- 3 Hibajelző LED

LED	Szín	Tevékenység	Üzemi állapot
	-	Nincs	Feszültségellátás elemről
Elem	Zöld	Folyamatosan világít	Feszültségellátás a Profibus PA egységen keresztül (csak az F30300003 esetén érvényes)
		2 mp-ig világít	Alacsony az elem feltöltöttsége
		5-ször gyorsan villan	Nagyon alacsony az elem feltöltöttsége: Cserélje le az elemet.
Hiba	-	Nincs	A kijelzőegység ki van kapcsolva vagy nem üzemkész
	Piros	Folyamatosan villog	Túl alacsony az elem feszültsége, a kijelző- egység nem indítható.
		4 másodpercenként röviden felvillan	A kijelzőegység üzemkész, nincs hiba.
		Másodpercenként röviden fel- villan	Legalább egy hiba áll fenn.

6.2 Menük

6.2.1 Áttekintés

A kijelzőegység a következő menükkel rendelkezik:

- Főmenü (rendszer állapota)
- Tényleges paraméterek
- Előírt paraméterek
- Karbantartás



6.2.2 Főmenü



17. ábra: Főmenü (rendszer állapota)

A főmenü kijelzi az aktuális hibák és figyelmeztetések számát.

- 1. A hibákat és figyelmeztetéseket az [OK] gombbal nyugtázza.
 - ⇒ Kialszik a hibajelző LED.

A nem mentett hibák és figyelmeztetések felismerhetők:

- A hibajelző LED villogásából
- A kijelzőn látható üzenetből

Hiba

A rendszer a következő hibákat jelzi:

- Szárazon futás
- Kommunikáció (csak az F30300003 esetén érvényes)
- Reed kapcsoló
- Vezérlőszelep
 - Kommunikációs hibák csak a Profibus PA csatlakoztatása után kerülnek kijelzésre (csak az F30300003 esetén érvényes).
 - Csatlakoztassa a Profibus PA egységet.
 § 5.3.3 "Feszültségellátás csatlakoztatása"

Figyelmeztetések

A rendszer a következő figyelmeztetéseket jelzi ki:

- Karbantartás esedékes
- Az elem gyenge
 - A hibák és figyelmeztetések belső memóriája törlődik, ha a rendszert leválasztja a feszültségellátásról.
 - Válassza le a feszültségellátást.
 4 12.2.5 "Elem eltávolítása"

6.2.3 Tényleges paraméterek

6.2.3.1 Áttekintés



18. ábra: Tényleges paraméterek menü

A következő beállítások és kijelzések állnak rendelkezésre:

- Szállítási térfogat l/perc egységben
- Szállítási térfogat gal/perc egységben
- Kettős löketfrekvencia kettős löket/perc egységben
- Összes kettős löket
- Kettős löketek az utolsó karbantartás óta
- Dátum és idő

6.2.3.2 Kettős löket számlálása és szállítási térfogat

A Reed kapcsoló regisztrálja a kettős löketeket. A Reed kapcsoló végrehajtott kettős löketenként egy impulzust ad.

A kettős löketek frekvenciája alapján a "kettős löket térfogata" paraméter felhasználásával számítja ki a rendszer a szállítási térfogatot l/perc és gal/perc egységben. A "kettős löket térfogata" az "Előírt paraméterek" menüben állítható be.

6.2.4 Előírt paraméterek

6.2.4.1 Áttekintés



19. ábra: Előírt paraméterek menü



A következő beállítások és kijelzések állnak rendelkezésre:

- Kettős löket térfogata
- Szárazon futás elleni védelem küszöbértéke (csak az F30300002 és F30300003 változatokra érvényes)
- Szárazon futás elleni védelem aktiválása/kikapcsolása (csak az F30300002 és F30300003 változatokra érvényes)
- Karbantartási időközök
- Kettős löketszám kalibrálása (csak az F30300002 és F30300003 változatokra érvényes)
- Nyelv
- Elem figyelmeztetési küszöbértéke
- Kijelző kikapcsolási ideje
- Kijelzővilágítás bekapcsolása/kikapcsolása
- Profibus szolga cím (csak az F30300003 esetén érvényes)
- Hozzáférés módja távvezérelt/helyi/mindkettő (csak az F30300003 esetén érvényes)
- Dátum és idő

6.2.4.2 Paraméter megadása

Személyzet:

Kezelő

Paraméterek bevitele a menü használatával

- 1. A főmenüben a [FEL] vagy [LE] gombbal válassza ki a kívánt paramétert.
- 2. Nyugtázza az [OK] gombbal.
 - ⇒ A kiválasztott paraméter villog.

Számoknál az egyes helyi értékek egymás után váltakoznak. Az adott helyi érték villog.

- 3. A [FEL] vagy [LE] gombbal módosítsa a paramétert.
- 4. Az [OK] gombbal nyugtázza a paramétert.
 ⇒ Módosította a paramétert.

A bevitel az [ESC] gombbal szakítható meg.

Paraméterek bevitele a Profibus PA egységen keresztül

Csak az F30300003 változatra érvényes

További információkért lás
d $\textcircled{\sc blue}$ "Profibusz folyamatadatok".

A paramétereket a rendszer csak a következő esetekben veszi át:

- A kimeneti paraméter az előző DataExchange üzenethez képest megváltozott.
- Nem minden kimeneti paraméter értéke nulla.
- A "mindkettő" vagy "távvezérelt" hozzáférési módot állította be.

6.2.4.3 Szárazon futás elleni védelem

Csak az F30300002 és F30300003 változatra érvényes

A kijelzőegység kiszámít egy kettős löketfrekvenciát (kettős löket/perc). A kettős löketfrekvencia összehasonlításra kerül egy tárolt küszöbértékkel. Ha a küszöbérték túllépésére kerül sor, villog a hibajelző LED.

Személyzet:

- Kezelő
- Az Előírt paraméterek menüben válassza ki a "Szárazon futás elleni védelem aktiválása" menüpontot.
- 2. Nyugtázza az [OK] gombbal.
 - ⇒ Aktív a Szárazon futás elleni védelem funkció.

Ezenkívül a kijelzőegység vezérlőszelepe is aktiválódik.

Pneumatikus egységgel: A vezérlőszelep megszakítja a szivattyú levegőbevezetését, hogy védjen a szárazon futástól.

Pneumatikus egység nélkül: A vezérlőszelep vezérli a munkaszelepet. A munkaszelep megszakítja a szivattyú levegőbevezetését, hogy védjen a szárazon futástól.

- 3. A hibajelző LED-et az [OK] gombbal nyugtázza.
 ⇒ A vezérlőszelepet ismét kikapcsolta.
 - A vezérlőszelepnek magas az áramfelvétele.
 Időben nyugtázza a szárazon futás hibáját, hogy megőrizze az elem élettartamát.

Szárazon futási hiba elhárítása:

Ellenőrizze a szivattyú anyagellátását.



6.2.4.4 Nyelvek

Személyzet:

- Kezelő
- Az Előírt paraméterek menüben válassza ki a "Nyelv" menüpontot.
- 2. Nyugtázza az [OK] gombbal.
 - A kiválasztott mező villog.
- A [FEL] vagy a [LE] gombbal állítsa be a kívánt nyelvet.
- 4. Nyugtázza az [OK] gombbal.
 - ⇒ Beállította a nyelvet.

6.2.4.5 Kijelzővilágítás

Személyzet:

Kezelő

A kijelzővilágítás kikapcsolása csökkenti az áramfogyasztást.

- 1. Az Előírt paraméterek menüben válassza ki a "Kijelzővilágítás" menüpontot.
- 2. Nyugtázza az [OK] gombbal.
 - ⇒ A kiválasztott mező villog.
- 3. A [FEL] vagy a [LE] gombbal válassza ki a világítás kívánt beállítását.
 - Automatikus: Ha nem nyom meg egy gombot sem, a világítás a "Kijelző kikapcsolási ideje" menüben beállított idő után kikapcsol.
 - Mindig ki: A világítás mindig ki van kapcsolva.
 - Ha 5 másodpercig nyomja az [ESC] gombot,
 kézzel kikapcsolja a kijelzővilágítást.
 Ha egy tetszés szerinti gombot megnyom, a kijelzővilágítás újból bekapcsol. A gombnyomásnak nincs más hatása.

6.2.4.6 Hozzáférés módja

Csak az F30300003 változatra érvényes

Személyzet:

- Kezelő
- 1. Az Előírt paraméterek menüben válassza ki a "Hozzáférés módja" menüpontot.
- 2. Az [OK] gombbal aktiválja a kiválasztást.
 - ⇒ A kiválasztott mező villog.

- A [FEL] vagy a [LE] gombbal válassza ki a kívánt hozzáférési módot.
 - Helyi: a kijelzőegységen szerkesztheti a paramétereket.
 - Távvezérelt: a Profibus PA egységen keresztül szerkesztheti a paramétereket.
 - Mindkettő: a kijelzőegységen vagy a Profibus PA egységen keresztül szerkeszti a paramétereket.
- 4. Nyugtázza az [OK] gombbal.
 - A "Hozzáférés módja" paraméter mindig a kijelzőegységen vagy a Profibus PA egységen keresztül szerkeszthető.
 A "Kalibrálás végrehajtása" és a "Karbantartás végrehajtása" funkciókat csak helyben, a kijelzőegységen lehet elvégezni.

6.2.4.7 A dátum és az idő beállítása

Személyzet:

- Kezelő
- 1. Az Előírt paraméterek menüben válassza ki a "Dátum és idő" menüpontot.
- Nyomja meg az [OK] gombot.
 ⇒ A kiválasztott mező villog.
- A [FEL] vagy a [LE] gombbal módosítsa a számértéket.
- Az [OK] gombbal nyugtázza a módosított számértéket.
 - Ha a feszültségellátás megszakad, a dátumot és az időt állítsa be újra.

6.2.4.8 Profibus szolga címe

Csak az F30300003 változatra érvényes

A kijelzőegység szolga címét alapértelmezettként 0008 értékként határoztuk meg.

Módosítsa a szolga címet \$\$ 6.2.4.2 "Paraméter megadása".

6.2.4.9 Energiatakarékos üzemmód

Csak az F30300001 és F30300002 változatra érvényes



Ha az összes következő feltétel teljesül, az energiatakarékos üzemmód automatikusan bekapcsol:

- A vezérlőszelep nem aktív.
- A kalibráció folyamata nem aktív.
- A karbantartás folyamata nem aktív.
- Nem nyomott meg egy gombot sem.

Energiatakarékos üzemmód kézi aktiválása:

• 5 másodpercig nyomja az [ESC] gombot.

Az energiatakarékos üzemmód a következő feltételek esetén kapcsol ki:

- 5 másodpercig tartsa lenyomva az [ESC] gombot.
- Figyelmeztetés vagy hibaüzenetek jelentkeztek.

Energiatakarékos üzemmódban a felügyeleti funkció továbbra is aktív marad.

6.2.5 Karbantartás

6.2.5.1 Áttekintés



20. ábra: Karbantartás menü

A "Karbantartás" menüben a következő értékek kijelzésére és beállítására kerül sor:

- Készülékváltozat
- Kalibrálás végrehajtása.
- Karbantartás végrehajtása.

6.2.5.2 Készülékváltozat



21. ábra: Készülékváltozat (példa)

- 1 Termék megnevezése
- 2 Típus (Basic, Basic Plus, Advanced)
- 3 Sorozatszám
- 4 Szoftververzió

6.2.5.3 Kalibrálás végrehajtása

○ Csak az F30300002 és F30300003 változatra
 ○ érvényes

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány
- 1. A Karbantartás menüben válassza ki a "Kalibrálás végrehajtása" menüpontot.
- 2. Nyugtázza az [OK] gombbal.
- Állítson egy tartályt a szivattyú kalibráló nyílása alá.
- A "Kalibrálás indítása?" menüpontot nyugtázza az [OK] gombbal.
 - Amikor a szivattyú leáll, elindul a kalibrálási folyamat. A rendszer kijelzi a kettős löketeket.
- 5. Kalibrálás után:
 - Ellenőrizze a kalibrálás során kifolyt folyadék mennyiségét. A kifolyt folyadék mennyisége a szivattyú kiviteléhez és a kettős löketek számához igazodik.
 - Ha a kifolyt folyadék mennyiség nem megfelelő, ellenőrizze a szivattyú kopását s "Együtt érvényes dokumentumok".

Ha kalibrálás közben hiba történik, a folyamat megszakad.

- Az [ESC] gombbal a műveletet kézi úton megszakíthatja.
- $\stackrel{\rm O}{\square}$ Ha az elem töltöttsége nagyon alacsony, a kalibrálási folyamat nem indul el.

6.2.5.4 Karbantartás végrehajtása

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Előfeltétel:

- A sűrítettlevegő-ellátást kikapcsolták és biztosították visszakapcsolás ellen.
 Nyomásmentesítse a rendszert.
- A "Karbantartási időközök" menüben elérte a kettős löketek maximális értékét.
- A kijelzőn megjelent a "Karbantartás esedékes" figyelmeztetés
- A Karbantartás menüben a "Karbantartás végrehajtása" menüpontot nyugtázza az [OK] gombbal.
- 2. A "Karbantartás indítása?" menüpontot nyugtázza az [OK] gombbal.
 - ⇒ A karbantartást aktiválta.
- 3. Végezze el a karbantartási műveleteket.
- 4. A karbantartás befejeztével nyomja meg az [OK] gombot.
 - ⇒ Megjelenik a "Karbantartás lezárva." üzenet.

A "Karbantartás esedékes" figyelmeztetést és a "Karbantartási időközök" számlálót a rendszer visszaállítja.

Karbantartás közben a szárazon futás felügyelete továbbra is aktív.

Ha karbantartás közben egy hiba történik, a művelet megszakad.

Ha az elem feltöltöttsége alacsony, a karbantartási folyamat nem indul el.

7 Üzembe helyezés

7.1 Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

Szennyeződés miatti robbanásveszély

Ha a kijelzőegység már nem megfelelően tömített, szennyezések kerülhetnek a készülék belsejébe. A készülék belsejében (pl. a kártyán) lévő szennyezés rövidzárat okozhat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ne használja robbanásveszélyes területeken a tömítetlen kijelzőegységet.
- Cserélje ki a sérült tömítéseket.
- Ha a készülék belseje szennyezett, a kijelzőegységet csak a Dürr Systems vállalattal tisztíttassa meg \$\$, "Forródrót és kapcsolat".

Elektrosztatikus kisülés okozta szikrák

Ha az a kijelzőegység nincs megfelelően földelve vagy meghibásodott a potenciálkiegyenlítés, az alkatrészek elektrosztatikus feltöltődésére kerülhet sor. Az elektrosztatikus kisülés szikraképződéssel járhat, ami robbanékony légtérben tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ellenőrizze a földelőkábel csatlakozását.
- Mérje meg az átmeneti ellenállást.

<u> </u>FIGYELEM!

Elektrosztatikus gyulladás veszélye

Ha szabadon lévő darabok maradnak a munkaterületen, akkor a szikrák a robbanásveszélyes légtér gyulladását okozhatják. Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény.

 Az üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nem maradtak bent szabadon lévő darabok, pl.szerszámok.

7.2 Általános utasítások

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Ellenőrzések üzembe helyezés előtt:

- A kijelzőegység helyesen van a szivattyúra rögzítve.
- Csatlakoztatva van a sűrítettlevegő-ellátás.
- A feszültségellátás csatlakoztatva van.
- Betartják a teljesítményértékeket.
- A Reed kapcsoló csatlakoztatva van a kijelzőegységre.
- Minden segédeszközt (pl. szerszámot) eltávolított a veszélyzónából.

7.3 üzembe helyezés

7.3.1 Üzemi paraméterek beállítása

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Előfeltétel:

- Az üzemelési feltételek megfelelnek az előírásoknak \$\\$ 13.3 "Üzemelési körülmények".
- Bekötötte a csatlakozásokat 4 13.2 "Csatlakozások".
- A teljesítményértékek megfelelnek az előírásoknak
 4 "Teljesítményértékek".
- Állítsa be a kettős löket térfogatát ^t
 ♦ 6.2.4.2 "Paraméter megadása".
- 3. Állítsa be a nyelvet ♦ 6.2.4.4 "Nyelvek".
- Állítsa be a Profibus slave címét to 6.2.4.8 "Profibus szolga címe".
- Állítsa be a dátumot és az és időt ^t→ 6.2.4.7 "A dátum és az idő beállítása".

8 Üzemelés

8.1 Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

Szennyeződés miatti robbanásveszély

Ha a kijelzőegység már nem megfelelően tömített, szennyezések kerülhetnek a készülék belsejébe. A készülék belsejében (pl. a kártyán) lévő szennyezés rövidzárat okozhat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ne használja robbanásveszélyes területeken a tömítetlen kijelzőegységet.
- Cserélje ki a sérült tömítéseket.
- Ha a készülék belseje szennyezett, a kijelzőegységet csak a Dürr Systems vállalattal tisztíttassa meg \$\$, "Forródrót és kapcsolat".

Elektrosztatikus kisülés okozta szikrák

Ha az a kijelzőegység nincs megfelelően földelve vagy meghibásodott a potenciálkiegyenlítés, az alkatrészek elektrosztatikus feltöltődésére kerülhet sor. Az elektrosztatikus kisülés szikraképződéssel járhat, ami robbanékony légtérben tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ellenőrizze a földelőkábel csatlakozását.
- Mérje meg az átmeneti ellenállást.

8.2 Általános információk

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Üzemelés közbeni vizsgálatok:

- Győződjön meg arról, hogy nem képződik kondenzvíz a készüléken.
- Az üzemelési feltételek megfelelnek az előírásoknak \$\\$ 13.3 "Üzemelési körülmények".

8.3 Bekapcsolás

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Előfeltétel:

- Csatlakoztatva van a Reed kapcsoló \$5.3.2 "Reed kapcsoló csatlakoztatása".
- Csatlakoztatva van a sűrítettlevegő-ellátás \$ 5.3.4 "Sűrítettlevegő-ellátás csatlakoztatása".
- Feszültségellátás csatlakoztatása § 5.3.3 "Feszültségellátás csatlakoztatása":
 - Az F30300001 és F30300002 változatoknál az elemmel
 - Az F30300003 változatnál a Profibus PA egységgel vagy az elemmel
 - ⇒ Bekapcsol a kijelzőegység. A feszültségellátás ellenőrzésére kerül sor <a>§ 8.5 "Feszültség-ellenőrzés".

system status

- 0 errors
- 0 warning
- battery ok

22. ábra: Főmenü

- 2. Elindul a kijelzőegység.
 - ⇒ Megjelenik a főmenü.

8.4 Kikapcsolás

Személyzet:

- Kezelő
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány
- 1. Feszültségellátás leszerelése 🗞 12.2 "leszerelés":
 - Az F30300001 és F30300002 változatoknál az elemmel
 - Az F30300003 változatnál a Profibus PA egységgel és az elemmel
 - ⇒ Kikapcsol a kijelzőegység.

8.5 Feszültség-ellenőrzés

Elem ellenőrzése

A kijelzőegység bekapcsolásakor a rendszer ellenőrzi az elem feszültségellátását. Ha az elem feszültsége < 7,5 V, a kijelzőegység nem indul el. A hibajelző LED villog % 6.1 "Kezelői és kijelzőelemek". Lemerült elemnél a rendszer megakadályozza az újbóli bekapcsolást.

Elem ellenőrzése üzem közben

Elemes üzem közben a rendszer 10 percenként ellenőrzi az elem állapotát.

23. ábra: Elem állapota

Az elem (1) állapotát a főmenü jelzi ki.

- 1. Ha a kijelző nem aktív:
 - Nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot.
 - A kijelző az elem LED felett kijelzi az elem állapotát.

Ha az ellem feltöltöttsége gyenge, a kijelzőn egy figyelmeztetés látható.

- 2. A figyelmeztetést az [OK] gombbal nyugtázza.
 - A főmenüben és a LED felett látható kijelzés érintetlen marad.

Figyelmeztetés a következő esetekben jelenik meg:

- Az elem feszültsége <= 7,5 V</p>
- A becsült maradék kapacitás <= 20%</p>
 - A maradék kapacitás értéke korrigálható
 4.2.4.2 "Paraméter megadása".
 - A figyelmeztetések nem törlődnek automatikusan. Ha elemet cserél vagy megszakítja a feszültségellátást, a figyelmeztetés visszaáll.

Profibus PA ellenőrzése

Csak az F30300003 változatra érvényes

A kijelzőegység bekapcsolásakor a rendszer ellenőrzi a Profibus PA feszültségellátását. A küszöbérték 6,5 V.

Ha a Profibus PA egységen keresztül történik, a rendszer nem felügyeli az elem feszültségét. A rendszer csak a Profibus feszültségét felügyeli.

8.6 Szivattyú légtelenítése

Ha aktiválva van a szivattyú szárazon futás elleni védelme, megszűnik a szivattyú sűrített levegővel való ellátása. A szivattyú kikapcsol. A visszakapcsoláshoz a szivattyút golyóscsappal kell légteleníteni.

- Személyzet:
- Gépész

- 24. ábra: Pneumatikus egység
- 1. A pneumatikus egységen forgassa el 90°-kal jobbra az (1) golyóscsapot.
 - A szivattyú légtelenítésére kerül sor. A pneumatikus egység munkaszelepe 2. alaphelyzetbe kapcsol. A szivattyú újraindul.

9 Tisztítás

9.1 Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

A behatoló tisztítószer miatti robbanásveszély

Ha a tisztítószer behatolhat a ház belsejébe, rövidzár alakulhat ki. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- A házat csak nedves törlőkendővel tisztítsa.
- Ne használjon oldószert.

9.2 Tisztítás

Személyzet:

Tisztítószemélyzet

Védőfelszerelés:

- Munkavédelmi ruházat
- Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

- A feszültségellátás ki van kapcsolva és biztosítva van visszakapcsolás ellen.
- A sűrítettlevegő-ellátást kikapcsolták és biztosították visszakapcsolás ellen.
- Megfelelő tisztítószerrel tisztítsa a házat \$\\$ 13.7 "Üzemi- és segédanyagok".

A kijelző és a LED-ek mindig legyenek tiszták.

10 Karbantartás

10.1 Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

Szennyeződés miatti robbanásveszély

Ha a kijelzőegység már nem megfelelően tömített, szennyezések kerülhetnek a készülék belsejébe. A készülék belsejében (pl. a kártyán) lévő szennyezés rövidzárat okozhat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ne használja robbanásveszélyes területeken a tömítetlen kijelzőegységet.
- Cserélje ki a sérült tömítéseket.
- Ha a készülék belseje szennyezett, a kijelzőegységet csak a Dürr Systems vállalattal tisztíttassa meg \$\$, "Forródrót és kapcsolat".

Robbanásveszély elemcsere miatt

Ha az elemet robbanásveszélyes környezetben cseréli ki, tüzet vagy robbanást idézhet elő. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

 Az elemet a robbanásveszélyes zónán kívül cserélje le..

10.2 Karbantartási terv

/
/

Elektrosztatikus gyulladás veszélye

Ha szabadon lévő darabok maradnak a munkaterületen, akkor a szikrák a robbanásveszélyes légtér gyulladását okozhatják. Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény.

 Az üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy nem maradtak bent szabadon lévő darabok, pl.szerszámok.

FELHÍVÁS!

Szárazonfutás (csak az EcoPUC A RA típus)

Ha az elem üres, a szárazonfutás védelme nem garantálható. Anyagi károk és termelési zavarok keletkezhetnek.

 Ha a kezelőfelületen megjelenik a figyelmeztetés, haladéktalanul cserélje le az elemet.

ldőköz	Karbantartási munka
Szükség esetén	Cserélje ki az elemet tö 5.2.1 "Elem behelyezése". Ha a kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, cserélje ki az elemet.

További információkért lásd: 🏷 6.2.5 "Karbantartás".

11 Üzemzavarok

A hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket lásd ৬ 6.2.2 "Főmenü".

12 Leszerelés és ártalmatlanítás

12.1 Biztonsági utasítások

FIGYELEM!

Robbanásveszély elemcsere miatt

Ha az elemet robbanásveszélyes környezetben cseréli ki, tüzet vagy robbanást idézhet elő. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

 Az elemet a robbanásveszélyes zónán kívül cserélje le..

FIGYELEM!

Szennyeződés miatti robbanásveszély

Ha a kijelzőegység már nem megfelelően tömített, szennyezések kerülhetnek a készülék belsejébe. A készülék belsejében (pl. a kártyán) lévő szennyezés rövidzárat okozhat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Ne használja robbanásveszélyes területeken a tömítetlen kijelzőegységet.
- Cserélje ki a sérült tömítéseket.
- Ha a készülék belseje szennyezett, a kijelzőegységet csak a Dürr Systems vállalattal tisztíttassa meg \$\$, "Forródrót és kapcsolat".

12.2 leszerelés

12.2.1 Sűrítettlevegő-ellátás leválasztása

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

- Munkavédelmi ruházat
- Antisztatikus biztonsági lábbeli

25. ábra: Pneumatikus egység

1. Húzza le az (1) és a (2) tömlőt.

26. ábra: Kijelzőegység

2. Húzza le a (3) és a (4) tömlőt.
 ⇒ A sűrítettlevegő-ellátás le van választva.

12.2.2 Reed kapcsoló leszerelése

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.

27. ábra: Reed kapcsoló kihúzása

- 1. A (2) Reed kapcsolóval rendelkező közelítéskapcsolót húzza ki az (1) hüvelyből.
 - ⇒ A Reed kapcsolót leszerelte.
 - Amikor kioldja a csatlakozást az EcoPump HP vagy az EcoPump VP szivattyúról, lásd a hozzájuk tartozó üzemeltetési útmutatókat & "Együtt érvényes dokumentumok".

12.2.3 Profibus PA leszerelése

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.

28. ábra: Profibus PA egység csatlakozódugójának kihúzása

- A Profibus PA egység csatlakozódugóját húzza ki az (1) hüvelyből.
 - ⇒ A feszültségellátás le van választva.

12.2.4 Kijelzőegység leszerelése

Szerelje le a kijelzőegységet a szivattyúról, lásd az **Eco**Pump HP vagy az **Eco**Pump VP üzemeltetési útmutatóját 🖏 "Együtt érvényes dokumentumok".

Rögzítő szögvas leszerelése

Személyzet:

- Gépész
- + robbanásvédelmi kiegészítő tanúsítvány

Védőfelszerelés:

Antisztatikus biztonsági lábbeli

Előfeltétel:

 Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.

- 29. ábra: Rögzítő szögvas eltávolítása
- 1. Csavarja ki az (1) rögzítő szögvasakon lévő (2) csavarokat.
- 2. Távolítsa el az (1) rögzítő szögvasakat.
 - Ha leszerelte a szivattyúról a kijelzőegységet,
 biztonságosan helyezze el vagy tegye el. A tárolással kapcsolatos követelményeket lásd:
 § 4.4 "Tárolás"

12.2.5 Elem eltávolítása

Személyzet:

Gépész

A FIGYELEM!

Sérült elem által okozott tűz- és robbanásveszély

A sérült elemek tüzet vagy robbanást okozhatnak. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

- Óvja az elemeket a mechanikai hatásoktól, például ütközésektől, ütésektől vagy lezuhanástól.
- Távolítsa el a sérült elemeket a házból.
- A sérült elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa.
- Az alábbiak utalnak az elem sérülésére:
 - Felpúposodott elemek
 - Torzult elemek
 - Gázokat kiengedő vagy kifolyt elem
 - Síkos vékony réteg az elemen
 - Külső lerakódások a pólusok területén
- Csak védőkesztyűvel nyúljon a síkos vagy kifolyt elemhez.

\bigcirc KÖRNYEZET!

Az elemek helytelen ártalmatlanítása

Az elemek a környezetre veszélyes káros anyagokat és értékes nyersanyagokat tartalmaznak. A helytelen hulladékkezelés veszélyezteti a környezetet, és meggátolja az újrahasznosítást.

- Ne dobja a háztartási hulladékba az elemeket.
- Gyűjtőhelyen adja le az elemeket, vagy küldje vissza őket a Dürr Systems vállalatnak.
- Kérdés esetén forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz.

Az elemek az 2006/66/EK irányelvnek megfelelő szimbólummal rendelkezhetnek. A szimbólum egy áthúzott kerekes kukát ábrázol. A szimbólum arra utal, hogy az elemek gyűjtőhelyekre történő visszavitele ingyenes, és ennek elvégzését törvény írja elő.

Előfeltétel:

- Le van szerelve a kijelzőegység b 12.2.4 "Kijelzőegység leszerelése".
- Győződjön meg arról, hogy nincs jelen robbanékony légtér.

30. ábra: Házfedél leszerelése

- 1. Csavarja ki az (1) csavarokat a ház (2) fedeléből.
- 2. Vegye le a ház (2) fedelét és a (3) tömítést.

31. ábra: Elem eltávolítása

- 3. Vegye ki a (2) elemet az (1) elemházból.
- 4. Szakszerűen ártalmatlanítsa a használt elemet.
- 5. Helyezze vissza a (3) tömítést és a ház (2) fedelét.
- 6. Szorosan csavarja be az (1) csavarokat.

12.3 Ártalmatlanítás

W KÖRNYEZET!

Hibás hulladékkezelés

A helytelen hulladékkezelés veszélyezteti a környezetet, és meggátolja az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.

- A hulladékkezelés előtt tisztítsa meg az alkatrészeket.
- Az alkatrészeket a tulajdonságaiknak megfelelően kell hulladékként kezelni.
- A kifolyó üzemi- és segédanyagokat haladéktalanul össze kell gyűjteni.
- A bevonóanyagokkal vagy üzemi anyagokkal átitatott munkaeszközöket az érvényben lévő hulladékkezelési rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az üzemi- és segédanyagokat az érvényben lévő hulladékkezelési rendelkezéseknek megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Kérdés esetén forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz.

13 Műszaki adatok

13.1 Méretek és súly

32. ábra: Méretek

Adat	Érték
Magasság	132 mm
Szélesség	196 mm
Mélység	37 mm
Tömeg	kb. 1 kg

13.2 Csatlakozások

Elektromos csatlakozások

- Elem
- Profibus PA (csak az F30300003 esetén érvényes)

Engedélyezett elemek		
Adat	Érték	
Energizer	LA522	
CD Pottorios	GP CR-V9	
GF ballenes	U = 9 V	

A Profibus PA csatlakozási paraméterei		
Adat	Érték	
Ui	15 V	
Ii	247 mA	
P _i	1,95 W	
Ci	5 nF	
Li	10 μH	
Adatátviteli sebesség	45,45 kBit/s	

 A Profibus-kimenet legyen gyújtószikramentes
 az Ex ib IIB vagy Ex ia IIB előírásoknak megfelelően.

Csatlakozókiosztás

Reed kapcsoló		
Megnevezés	Működés	Szín
PIN1	Érzékelő +	Barna
PIN3	Érzékelő -	Kék
PIN4	Nincs bekötve	Fekete

Profibus			
Megnevezés	Működés	Szín	
PIN1	Adatok +	Narancssárga	
PIN2	Nincs bekötve	-	
PIN3	Adatok -	Kék	
PIN4	Nincs bekötve	Árnyékolás	

Sűrített levegő csatlakozása

Adat	Érték
Sűrített levegő csatlakozása	4 mm-es Push In csatlakozó

13.3 Üzemelési körülmények

Adat	Érték
Üzemi hőmérséklet, min.	5 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Relatív páratartalom, min.	35%
Relatív páratartalom, max.	90%
Védelmi osztály	IP20

13.4 Teljesítményértékek

Adat	Érték
Vezérlőszelep-kapcsolási ciklusok	5 millió
Adatátviteli sebesség	45,45 kBit/s
A vezérlőszelep max. kapcsolási frekvenciája.	2 Hz
Bemeneti nyomás, min.	6 bar
Bemeneti nyomás, max.	8 bar
Sűrített levegő max. hőmérsék- lete.	50 °C
Elem feszültsége	9 V

13.5 Sűrített levegő minősége

- ISO 8573-1 szerinti tisztasági osztályok: 1:4:1
- A 4. tisztasági osztályra vonatkozó korlátozások (maximális nyomás alatti harmatpont):
 - $\leq -3 \degree C 7$ bar abszolút nyomásnál
 - ≤ +1 °C 9 bar abszolút nyomásnál
 - ≤ +3 °C 11 bar abszolút nyomásnál

13.6 Típustábla

33. ábra: A típustábla helye

Az (1) típustábla a következő adatokat tartalmazza:

- Termék megnevezése
- Anyagszám
- Gyártási év
- Ex jelölés
- Üzemi hőmérséklet (min./max.)
- Hardver verzió
- Profbusz PA (csak az F30300003 esetén érvényes)
- CE jelölés
- Gyártó
- QR kód

13.7 Üzemi- és segédanyagok

Tisztítószer	
Megnevezés	Specifikáció
Ház, kijelző és LED-ek	Oldószermentes háztar- tási tisztítószer

14 Pótalkatrészek, szerszámok és tartozékok

14.1 Pótalkatrészek

Megnevezés	Ábra	Anyagszám
Lítium elem, 9 V, 800 mAh		E36010046
Közelítésérzékelő Reed kapcsolóval		E07030350

14.2 Szerszámok

Ehhez a termékhez nem tartozik speciális szerszám.

14.3 Tartozék

Megnevezés	Ábra	Anyagszám
Pneumatikus egység		F30920021
Rögzítő szögvas az Eco Pump HP sziv- attyúhoz		M19102342
Rögzítő szögvas az Eco Pump VP sziv- attyúhoz		M19102343
Profibus PA kábel	-	E09060594
Profibus PA csatoló	-	E52010010
DP mester a B&R vezérléshez	-	E52010011

14.4 Megrendelés

Nem megfelelő pótalkatrészek alkalmazása robbanásveszélyes területeken

Azok a pótalkatrészek, amelyek nem teljesítik az ATEX irányelv előírásait, a robbanékony légkörben robbanásokat okozhatnak. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

🚹 FIGYELEM!

Nem megfelelő pótalkatrészek

Egyéb gyártók pótalkatrészei esetén előfordulhat, hogy azok nem bírják a terheléseket. Súlyos és halálos sérülés lehet a következmény.

Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.

Pótalkatrészek, szerszámok és tartozékok rendelése, valamint a rendelési szám nélkül szerepelő termékekkel kapcsolatos információk & "Forródrót és kapcsolat".

DÜRR

15 INDEX

A	
A csomag tartalma 1	0
A dokumentum érvényességi területe	2
A dokumentummal kapcsolatos információk	2
A személyzet szakképesítése	6
Ábrázolás	
Utasítások	5
Általános utasítások 2	2
Anyagszám	2
Ártalmatlanítás 2	9
В	
bekapcsolása	3
Belső nézet	8
Biztonság	
Utasítások	5
Biztonsági ielzések	6
Biztonsági utasítások	
Üzembe helvezés	1
CS	
Csatlakozások	9
Csatlakozókiosztás 3	0
Csatlakoztatási vázlat 4	0
Csomagolás	·
A csomagolóanyag kezelése	0
	Ŭ
Dátum	
heállítása 1	9
E	Ŭ
E Elem 2	3
hehelvezése 1	0
eltávolítása 2	8
Flem ellenőrzése	Ű
üzem közben 2	z
Elemesere	5
Pohanásyoszóly 1	Λ
	U
Áttakintán	7
Allekines	/ 7
	/ 0
	ð
	9
	6
Ex-jeloles	6
F F	_
	1
	8
Feiszereles	~
Biztonsági utasítások 1	0

Elem 23 Profibus PA 23 Feszültségellátás 23 Feszültségellátás 13 Elem 13 Ieválasztása 27, 28 Profibus PA 13 Figyelmeztetések 17 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü Áttekintés Áttekintés 17 H Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 19 Hulladékkezelés 10 I Idő beállítása 19 K Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 210
Profibus PA 23 Feszültségellátás 13 csatlakoztatása 13 Elem 13 leválasztása 27, 28 Profibus PA 13 Figyelmeztetések 17 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü 1 Áttekintés 17 H H Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 19 Kijelzés 10 I Idő beállítása 19 K Kalibrálás végrehajtása 20 Kapcsolat 20 Kapcsolat 20 Katekintés 20
Feszültségellátás 13 csatlakoztatása 13 Elem 13 leválasztása 27, 28 Profibus PA 13 Figyelmeztetések 13 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü 14 Áttekintés 17 H 12 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I 10 K Kalibrálás végrehajtása 20 Kapcsolat 20 Kapcsolat 20 Katekintés 20
csatlakoztatása 13 Elem 13 leválasztása 27, 28 Profibus PA 13 Figyelmeztetések 13 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Fömenü 12 Áttekintés 17 H 13 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I Idő beállítása 19 K 20 Kapcsolat 20 Kapcsolat 20 Katekintés 20
Elem 13 leválasztása 27, 28 Profibus PA 13 Figyelmeztetések 13 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Fómenü 14 Áttekintés 17 H 12 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 A csomagolóanyag kezelése 10 I 10 K 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20 Áttekintés 20
leválasztása 27, 28 Profibus PA 13 Figyelmeztetések 17 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü 12 Áttekintés 17 H 12 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I Idő beállítása 19 K Xalibrálás végrehajtása 20 Karbantartás 20 Áttekintés 20
Profibus PA 13 Figyelmeztetések 17 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü 17 Áttekintés 17 H 17 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I Idő beállítása 19 K Kalibrálás végrehajtása 20 Karbantartás 20 Áttekintés 20
Figyelmeztetések 17 Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü 12 Áttekintés 17 H 14 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I Idő beállítása 19 K Kalibrálás végrehajtása 20 Karbantartás 20 Áttekintés 20
Kijelzés 17 Forródrót 2 földelése 12 Főmenü 12 Áttekintés 17 H 17 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I 10 Idő beállítása 19 K Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Xapcsolat 20 Karbantartás 4ttekintés 20
Forródrót 2 Fördelése 12 Főmenü 12 Áttekintés 17 H 17 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I 10 Idő 19 k 19 K 19 Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
földelése
Főmenü 17 H 17 Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I 10 K 19 Kalibrálás 19 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
Áttekintés 17 H Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 8 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I Idő beállítása 19 K Kalibrálás végrehajtása 20 Kapcsolat 2 Karbantartás 20
H Használat 5 Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I 10 Idő beállítása 19 K K Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
Használat
Hátulnézet 8 Hiba 17 Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 10 I 10 Idő beállítása 19 K 19 Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
Hiba Kijelzés
Kijelzés 17 Hozzáférés módja 19 Hulladékkezelés 19 A csomagolóanyag kezelése 10 I 10 Idő 19 beállítása 19 K 19 Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
Hozzáférés módja
Hulladékkezelés 19 Hulladékkezelés 10 I 10 Idő 19 K 19 Kalibrálás 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
A csomagolóanyag kezelése
A csomagoloanyag kezelese 10 I Idő beállítása 19 K Kalibrálás végrehajtása 20 Kapcsolat 20 Karbantartás 20
I Idő beállítása
beállítása
K Kalibrálás végrehajtása Skapcsolat Karbantartás
K Kalibrálás végrehajtása
Kalibraias végrehajtása
vegrehajtasa
Kapcsolat 2 Karbantartás
Karbantartás Áttekintés 20
Attakintás 20
Allenines
Biztonsági utasítások 25
Menü
végrehajtása
Karbantartási terv 25
Készülékváltozat 20
Kettős löket számlálása 17
Kezelőelemek
ESC 15
FEL
LE

leszerelése)
Kijelzoelemek	
Kijelző	i
LED	i
Kijelzővilágítás	
beállítása	1
kikapcsolása	,
L	
Leszerelés	
Biztonsági utasítások	Ì
M Megrendelés	
Meru (
Allekintes	,
Meretek	1
Magasság	ł
Mélység	1
Szélesség	1
Tömeg	1
Műszaki adatok	
Csatlakozások 5	Ì
Sűrített levegő minősége	I
NY	
NY Nyelv	
NY Nyelv beállítása	١
NY Nyelv beállítása)
NY Nyelv beállítása O Oktatás 7)
NY Nyelv beállítása	,
NY Nyelv beállítása O Oktatás P Paraméterek bevitele 18	
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása	•
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása)
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása 0 O Oktatás P Paraméterek bevitele Paraméterek bevitele 18 Pneumatikus egység csatlakoztatása 14 Felépítés 9 leválasztása 26 Működés 9 Pótalkatrészek 31 Profibus Adatcsere 36	
NY Nyelv beállítása 19 O 7 P 7 Paraméterek bevitele 18 Pneumatikus egység 14 Felépítés 9 leválasztása 26 Működés 9 Pótalkatrészek 31 Profibus 36 Szolga címe 19	
NY Nyelv beállítása 19 O 7 P 7 Paraméterek bevitele 18 Pneumatikus egység 14 csatlakoztatása 14 Felépítés 9 leválasztása 26 Működés 9 Pótalkatrészek 31 Profibus 36 Szolga címe 19 Profibus PA 19	
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása 19 O Oktatás 7 P Paraméterek bevitele 18 Pneumatikus egység 14 Felépítés 9 leválasztása 26 Működés 9 Pótalkatrészek 31 Profibus 36 Szolga címe 19 Profibus PA Áttekintés 8 Készülékprofil 8	
NY Nyelv beállítása 19 O 7 P 7 Paraméterek bevitele 18 Pneumatikus egység 18 csatlakoztatása 14 Felépítés 9 leválasztása 26 Működés 9 Pótalkatrészek 31 Profibus 36 Szolga címe 19 Profibus PA Áttekintés 8 Készülékprofil 8 Ieszerelése 27	
NY Nyelv beállítása 19 O 7 P 7 Paraméterek bevitele 18 Pneumatikus egység 14 Felépítés 9 leválasztása 26 Működés 9 Pótalkatrészek 31 Profibus 36 Szolga címe 19 Profibus PA Áttekintés 8 Készülékprofil 8 leszerelése 27 Profibusz 27 Profibusz 27	
NY Nyelv beállítása	
NY Nyelv beállítása	

R		
• •	•	

Reed kapcsoló	
csatlakoztatása	2
leszerelése	26
Rendellenes használat	6
Rendszer	
léatelenítése	24
Rendszer állapota	17
Rönzítő szönyas	•
	7
	י. ה
	5
S Canádamunandu	
	50
Süritett levegő csatlakozása	30
Sűrítettlevegő-ellátás	
csatlakoztatása	4
leválasztása	26
SZ	
Szakképesítés	6
Szállítás	0
Szállítási térfogat 1	7
Szárazon futás elleni védelem	
aktiválása1	8
kikapcsolása 1	18
Személyi védőfelszerelés	7
Szerszámok	، 1
Szenviz	、 っ
	2
lástolonítáno 2	<u>م</u>
-	:4
T T/ 1/	. ~
	0
lartozek	31
Teljesítményértékek 3	30
Tényleges paraméterek	
Áttekintés	7
Menü	7
Termék	
Áttekintés	5
Termék neve	2
Típustábla 3	30
tisztítás 2	24
Tisztítás	24
Biztonsági utasítások	24
Tisztítószer 3	30
Továbbkénzés	7
II	'
U Litasítások	
Δράτοιός	F
πυι αζυίας	0

DÜRR

Ü

Uzem	
Általános utasítások	22
Biztonsági utasítások	22
Üzembe helyezés	
Általános utasítások	22
Biztonsági utasítások	21
Üzemelési feltételek	30

Üzemi anyagok	30
Üzemi paraméterek	
beállítása	22
Üzemzavarok	25
V	
Védőfelszerelés	. 7
Elektrosztatikus kisülés	. 7

Függelék

A Profibusz adatcsere

Csak az F30300003 esetén érvényes

A mester egy kérést küld a szolgának, amelyre a szolga válaszol.

A következő üzenettípusok vannak az adatcsere során:

- RdOutputData (előírt érték lekérdezése.)
- RdInputData (tényleges érték lekérdezése.)
- DataExchange (tényleges érték lekérdezése. Előírt értékek módosítása, dátum és idő kivételével.) Az adatcsere ciklikusan történik. A közben fogadott paramétereket a rendszer csak a következő esetekben veszi át:
 - A kimeneti paraméter az előző adatcsere üzenethez képest módosult.
 - Nem minden kimeneti paraméter értéke nulla.
 - A "mindkettő" vagy "távvezérelt" hozzáférési módot állította be ৬ 6.2.4 "Előírt paraméterek".

Ha a DataExchange végrehajtása közben a kijelzőegységen változik egy paraméter, a következő DataExchange-üzenetet nem írja azonnal felül.

További üzenettípusok:

- SetPrm (készülékparaméterek beállítása. Dátum és idő beállítása.)
- GetDiag (diagnosztikai adatok lekérése.)
- ChkCfg (konfiguráció ellenőrzése.)
- GetCfg (konfiguráció kiolvasása.)
- SetSlaveAddr (ha érvénytelen szolga címet állított be, módosítja a címet. Nem támogatott.)

Az üzenettípusok fontosak a kommunikáció felépítése szempontjából. Egy meghatározott formában kell üzeneteket váltani.

A SetPrm üzenettel átvitt további paraméterek a GSD fájlban szerepelnek. A paraméterek a mester egységben (pl. Proficaptain) kerülnek kiválasztásra.

B Profibusz folyamatadatok

Csak az F30300003 esetén érvényes

Paraméterek	Hozzáférés a profibuszon keresztül	Byte-ok száma.	Paramétertípus (profibusz)	Egység	Jelentés/ábrázolás
Lökettérfogat		0 – 1	DataExchange, kimeneti adat	ml	Ábrázolás I egységben: "65,535 I"
Üresjárati küszöbérték		2 – 3		DH/perc	"65535 DH/perc"
Üresjárat védelem aktív		4		-	0 = "inaktív"/ 1 = "aktív"
Löket karbantartási időközök		5 – 8		-	"'4294967295 DH"
Kalibrálás löketszáma		9 – 10		-	"65535 DH"
Nyelv	Olvasás és írás	11		-	"Angol" / "Német" /
Elem figyelmeztetési küszöbérték		12		%	"99 %"
Kikapcsolási idő		13		mp	"255 mp"
Kijelzővilágítás módja	-	14		-	0 = "mindig ki" / 1 = "automatikus"
Hozzáférés módja		15		-	0 = "mindkettő" / 1 = "helyi" / 2 = "távvezé- relt"
Szállítási térfogat l/perc egységben		0 – 1	DataExchange, bemeneti adat	0,1 l/perc	Ábrázolás I egységben: "6553,5 l/perc"
Szállítási térfogat gal/ perc egységben		2 – 3		"0,1 gal/ perc	Ábrázolás gal egy- ségben: "6553,5 l/perc"
Összes löket száma		4 – 7		-	"4294967295"
Löketek az utolsó kar- bantartás óta	Olvasás	8 – 11		-	"4294967295"
Löketfrekvencia = löketek száma percen- ként		12 – 13		DH/perc	"65535 DH/perc"
Elvégezte a kalibrálást		14		-	0 = "nem" / 1 = "igen"
Elvégezte a karbantar- tást		15		-	0 = "nem" / 1 = "igen"
Hiba		16		-	nincs hiba összes hiba
Dátum és idő, év		17		_	Megjelenítés mint

Dátum és idő, év	Olvasás és egy- szeri írás	17	DataExchange, bemeneti adat, eszköz paramé- terek	-	"2099"
Dátum és idő, hónap		18		-	"12"
Dátum és idő, nap		19		-	"31"
Dátum és idő, óra		20		-	"23"
Dátum és idő, perc		21		-	"59"
Dátum és idő, másod- perc			22		-
Profibusz: Szolga cím	-	-	-	-	"126"

C Profibusz szokásos paraméterei

Csak az F30300003 esetén érvényes profibusz DP mester és DP/PA csatoló használatával

Adat	Érték
Mester címek	1
Tslot	640 tBit
Tsdr, max.	400 tBit
Tsdr, min.	11 tBit
Tset	95 tBit
Tquiet	0 tBit
Trdy	11 tBit
Ttr	28864 tBit
Tid1	225 tBit
Tid2	400 tBit
Gap tényező	10
Retry limit	1

D Csatlakoztatási vázlat

- 34. ábra: Pneumatikus egység csatlakoztatási vázlata
- 1 Anyagellátás szivattyúja, MVP
- 2 5/2 munkaszelep
- 3 Golyóscsap
- 4 P1 vezérlőlevegő

- 5 P2 vezérlőlevegő
- 6 3/2 vezérlőszelep
- 7 Kijelzőegység

Dürr Systems AG
 Application Technology
 Carl-Benz-Str. 34
 74321 Bietigheim-Bissingen
 Németország

- 📞 Telefon: +49 7142 78-0
- www.durr.com

Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása MCU00002HU, V04

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, értékesítése, ill. a tartalmának közlése, amenynyiben kifejezetten nem engedélyeztük. Ennek megszegése kártérítési kötelezettséggel jár. A szabadalommal vagy a használati minta bejegyzésével kapcsolatos minden jogot fenntartunk. © Dürr Systems AG 2016